

更新说明

- **固件更新方法**

将下载的 .bin 文件拷贝到手簿中，然后打开测量大师软件，连接上设备之后，在「设备」界面，点击「更多」，进入「固件升级」模块，根据存储的路径选择 .bin 文件后即可开始升级。

- **系统固件 v1.1.8.12**

- 1.惯导性能优化提升；
- 2.新增 PPK / 静态数据采集模式提示音；
- 3.修复已知问题。

- **板卡固件 v630AM**

- 1.升级快速固定算法，提升遮挡环境固定速度与固定率；
- 2.优化定位解算算法，增强固定解精度及结果可靠性；
- 3.适配北斗卫星升级优化。

适配的接收机如下：

T100 GNSS接收机

T10 GNSS接收机

N1 GNSS接收机

N2 GNSS接收机

Lu1 GNSS接收机

Lu2 GNSS接收机